

# KEMPER PROFILER PLAYER クイック・スタート・ガイド

## フット・スイッチ 1、2、3

デフォルト機能:

1: Previous Rig (前のリグ) - リグとバンクを左方向にステップします。

2: Effect Button I - 割り当てられたエフェクトのオン/オフを切り替えます。

3: Next Rig (次のリグ) : リグとバンクを右方向にステップします。

1

## インプットLED

入力信号のレベルを示します。

4

## チューナーLED

その時々チューニングを反映させます。

6

## リグ・ボリューム・ノブ

音色を変えずにリグ固有の音量をコントロールします。このノブを押しながらダイヤルを回すと、Bluetoothの音量とUSB再生の音量 (DAW Volume) をコントロールできます。

8

## FX 1/2

これらのエフェクト・コントロールは、リグごとにアサインすることができます。LEDの色はアサインされたエフェクトのカテゴリを示します。ボタンでエフェクトのオン/オフを切り替えます。各ノブは最大2つのエフェクト・パラメーターをコントロールします。押しながらダイヤルを回すと2つ目のパラメーターにアクセスできます。

10

## KONE ボタン

このボタンを長押しすると KEMPER Kone™ モードが有効になり、1つまたは2つの KEMPER Power Kabinet™ を使用できます。

Kabinet をケーブルでモニター・アウトプットに接続します。ボタンを短く押しすと、フル・レンジ・モード (色=白) とスピーカー・インプリント・モード (色=赤) が切り替わります。

12

## バンク・ボタン

リグ・バンクを選択できます。各バンクにはそれぞれ色が割り当てられています。

2

## リグ・ボタン 1-5

現在のバンク内の5つのリグから1つをロードします。

押し続けるとストアが開始されます。

3

## タップ/チューナー・ボタン

タップ・テンポをトリガーするには、繰り返しタップします。

長押しすると、チューナーが起動します。

5

## ゲイン・EQノブ

アンプのゲインとトーンスタックをコントロールします。ゲイン・ノブを押しながら回すと、インプット・ノイズ・ゲートをコントロールできます。

7

## マスター・ボリューム・ノブ

アナログ・アウトプットの音量を一括してグローバルにコントロールします。リグ毎には保存されません。

9

## Bluetooth、Wi-Fi

短く押しすとオーディオ伝送用のBluetoothが起動します (色=青)。長押ししてWi-Fiをアクティブにし (色=緑)、スマートフォンやタブレットでQRコードをスキャンして接続し、iOSまたはAndroid用のKEMPER Rig Manager™を使用します。色がパイオレットになれば、BluetoothとWi-Fiの両方がアクティブであることを示しています。

11