



# MOTHER-32™ | 2ティア・バーティカル・ラック・キット

## 1. キットの内容物


a. ラック・サイド




b. クロスバー




c. ネジ




d. ワッシャー



e. ゴム足




f. 説明書



## 2. 別途必要なもの

a. プラスドライバー



b. MOTHER-32本体(または空のケース)



## 3. ラックを組み立てる

A. MOTHER-32本体の側板を取り付けているネジのうち、上側の2つを取り外します。

注意：下側のネジ2本は取り外しません。


B. ラック・サイドを本体側面に合わせ、取り外したネジを付属のワッシャーに通してゆるく取り付けます。

C. ステップB(上記)を反対側でも繰り返します。

D. クロスバーの底面にゴム足を付属ネジで取り付けます。

E. クロスバーをラック・サイドに付属ネジでゆるく取り付けます。


F. すべてのネジをしっかりと締めて、ラック全体を安定させます。




# MOTHER-32™ | 3ティア・バーティカル・ラック・キット

## 1. キットの内容物


a. ラック・サイド




b. クロスバー




c. ネジ




d. ワッシャー



e. ゴム足




f. 説明書



## 2. 別途必要なもの

a. プラスドライバー



b. MOTHER-32本体(または空のケース)



## 3. ラックを組み立てる

A. MOTHER-32本体の側板を取り付けているネジのうち、上側の2つを取り外します。

注意：下側のネジ2本は取り外しません。

B. ラック・サイドを本体側面に合わせ、取り外したネジを付属のワッシャーに通してゆるく取り付けます。

C. ステップB(上記)を反対側でも繰り返します。

D. クロスバーの底面にゴム足を付属ネジで取り付けます。

E. クロスバーをラック・サイドに付属ネジでゆるく取り付けます。

F. すべてのネジをしっかりと締めて、ラック全体を安定させます。

